

הדרכה עבור שלט טלוויזיית LCD/LED אוניברסלי

תיאור הסוללה

1. השלט רחוק הוא מוצר בעל צריכת חשמל נמוכה. אורך החיים של הסוללות הוא כ-12 חודשים בנסיבות רגילות. אם נעשה בו שימוש לא נכון, משך החיים יתקצר.
2. נא לא לחבר סוללות ישנות וחדשות או סוגים שונים של סוללות יחד.
3. במקרה של דליפת סוללה יש להסיר את הסוללות ולנקות את ארון הסוללות לפני הכנסת סוללות חדשות.

שיטות להגדרת שלט רחוק

לשלט הרחוק יש מספר שיטות להגדרה:

א. הזנת קוד:

1. הפעל את מכשיר הטלוויזיה שלך, תן למכשיר הטלוויזיה שלך להיות במצב הפעלה רגיל, וכוון את השלט לקדמת הטלוויזיה. מצא את הקוד בן שלוש הספרות מרשימת הקודים.
2. לחץ על כפתור "set", ולאחר מכן לחץ על כפתור "power", עד שנורית החיווי תידלק, ואז שחרר את הכפתורים, השלט רחוק יהיה במצב של הזנת קוד.
3. הזן את הסט הראשון של קוד בן שלוש ספרות לפי הסדר. כאשר תזין כל ספרה, נורית החיווי תהבהב פעם אחת. כאשר תזין את כל שלוש הספרות, נורית החיווי תיכבה. אם הקוד הוא יותר מקבוצה אחת, אנא השתמש בקוד הראשון בהתחלה.
4. בדוק כפתורי פונקציות אחרים ובדוק אם הם יכולים לעבוד טוב או לא, כגון Mute. אם לא, חזור על הגדרות 2 ו-3, עד שתמצא את הקוד המתאים.

ב. חיפוש ידני של הקוד:

1. הפעל את מכשיר הטלוויזיה, תן למכשיר הטלוויזיה שלך להיות במצב הפעלה רגיל, וכוון את השלט הרחוק אל מול הטלוויזיה.
2. לחץ על כפתור "SET", ולאחר מכן לחץ על כפתור "POWER", עד שנורית החיווי תידלק. לאחר מכן שחרר את הכפתור, השלט רחוק יהיה במצב של חיפוש ידני של הקוד.
3. לחץ על כפתור + עוצמת הקול פעם אחת, מנורת החיווי תהבהב פעם אחת, אנא שימו לב לטלוויזיה שלכם וראו את סמל עוצמת הקול מופיע בטלוויזיה שלכם או לא. אם לא, אנא חזור על הליך זה.
4. עד שסמל עוצמת הקול יופיע בטלוויזיה שלך, בדוק כפתורי פונקציות אחרים (פרט ללחצני SET, VOLUME ו-POWER) ובדוק אם הם יכולים לעבוד טוב או לא, כגון "MUTE". אם לא, חזור על שלב 2 ושלב 3, עד שתמצא את הקוד המתאים.

ג. חיפוש אוטומטי בקוד:

1. הפעל את מכשיר הטלוויזיה ואפשר למכשיר הטלוויזיה להיות במצב הפעלה רגיל. כוון את השלט הרחוק אל מול הטלוויזיה.
2. לחץ והחזק את לחצן SET למשך כ-6 שניות, עד שנורית החיווי תידלק. השלט הרחוק יכנס למצב חיפוש אוטומטי. אנא שימו לב לטלוויזיה שלכם וראו האם סמל עוצמת הקול מופיע בטלוויזיה שלכם או לא. אם כן, אנא שחרר את כפתור ה-SET בבת אחת, ותהליך הגדרה הסתיימה.

3. בדוק כפתורי פונקציה אחרים (למעט כפתור SET, POWER ו-VOLUME) וראה אם הם יכולים לעבוד טוב או לא, כגון כפתור השתקה. אם לא, אנא חזור על שלב 2 ושלב 3, עד שתמצא את הקוד המתאים.

ד. חיפוש מותג מנקודה לנקודה:

1. הפעל את מכשיר הטלוויזיה שלך, תן למכשיר הטלוויזיה שלך להיות במצב הפעלה רגיל, וכוון את השלט הרחוק אל מול הטלוויזיה. גלה את המותג המתאים של הטלוויזיה שלך בשלט רחוק זה. לדוגמה: "0" = SKYWORTH

2. לחץ והחזק את לחצן המותג המתאים למשך שלוש שניות, נורית החיווי תהבהב. כאשר סמל עוצמת הקול מופיע בטלוויזיה שלך, שחרר את הכפתור בבת אחת, ונורת החיווי תכבה. ההגדרה הסתיימה.

ה. שחזור הגדרות היצרן

לחץ על לחצן SET ולאחר מכן לחץ על כפתור "0", שחרר את הכפתור, המחווה יהבהב פעמיים. השלט הרחוק ישחזר להגדרות היצרן.