

מדריך הוראות



סקירה כללית

תודה שבחרת בשעון בשעון החכם שלנו. מדריך זה נותן הבנה מקיפה של אופן השימוש במכשיר. המכשיר מתחבר לטלפון נייד באמצעות בלוטו'ט' לשימוש אדפטיוו, מספק מגוון פונקציות ושירותים פרקטיים ופיתח פונקציות רבות לטפורט ולבריאות האדם. מכשיר זה אינו מכשיר רפואי, ונתוני המדידה והתוצאות הינם לעיון בלבד, ולא כבסיס לאבחון וטיפול. החברה שומרת לעצמה את הזכות לשנות את התוכן של מדריך זה ללא הודעה מוקדמת.

מוצר זה תומך בתקן עמידות למים IP68, ועמיד בגשם, שטיפת ידיים ובלאי אחר ללא חשש. לאחר השרייה במים יצטברו מים בחור הקרן, יש לער את המים החוצה והצולל יחזור לקדמותו; יש לייבש באמצעות מטלית רכה לפני הפעלת השעון.

הערה: במהלך מקלחת חמה או סאונה, אין ללבוש את השעון כדי למנוע אדים. אם השעון ניזוק ממים בגלל אי ציות להוראות, החברה אינה אחראית לתפקודו התקין.

התקנת אפליקציה

ניתן לטרוק את קוד ה-QR של השעון ולהוריד ולהתקין את FitCloudPro. ניתן גם להוריד ולהתקין את FitCloudPro על ידי חיפוש בחנות האפליקציות, Google Play Store וכו'.



חיבור השעון

חיבור עם QR לאחר פתיחת האפליקציה, אם תיבת הדו-שיח לקבלת הרשאה

צצה בטלפון הנייד, לחץ על "Allow" כדי לאשר. בתוך ממשק ההתקן של האפליקציה, לחץ על "Add Peripheral now" ובחר את פונקציית "Scan" בפניה הימנית העליונה של ממשק "Binding Device". הטלפון הנייד יכול לטרוק את קוד ה-QR ב"Settings" של השעון. במהלך תהליך ההתאמה, כפתור אישור החיבור יופיע בשעון ובטלפון הנייד. אנא לחץ על "Allow pairing" כדי להשלים את ההתאמה.

חיבור ידני

לאחר פתיחת הטלפון הנייד, פתח את FitCloudPro ולחץ על ממשק "Device" ולחץ על "Add Peripheral now" ופשוט ב-Bluetooth הסמון בממשק Binding Device, צריך רק למצוא את שם השעון (Models), לחץ כדי להיכנס להתאמה. במהלך תהליך ההתאמה כפתור אישור החיבור יצוץ בשעון ובטלפון הנייד. לחץ על "Allow pairing" כדי להשלים את ההתאמה. כשתסיים את הפעולות הנ"ל, יש להחליק מטה על לוח השעון, וניתן לראות את שינוי הצבע של סמל ה"Bluetooth", ולאשר את מצב ה-Bluetooth באמצעות אייקונים שונים.



ניתוק אפליקציה BT חיבור אפליקציה BT ניתוק שיחה BT קבלת שיחה BT

ביטול צימוד BT

ב-FitCloudPro, לחץ על "Unbind" בממשק "Device" של האפליקציה כדי לבטל את צימוד השעון. לאחר ביטול הצימוד היכנס ידנית לממשק חיבור ה-Bluetooth של הטלפון הנייד, מצא את שם השעון המתאים ולחץ על "בטל צימוד" (לחץ על "Ignore device" ב-Android) כדי לסיים את הניתוק.

מדריך לחצנים




מקש פונקציה

1. לחץ להציה ארוכה על הלחצן למשך 4 שניות כדי להפעיל או לכבות.
2. לחץ פעם אחת כדי להיכנס לתפריט הראשי בלוח השעון.
3. לחץ במהירות פעמיים כדי לשנות סגנונות בתפריט הראשי.
4. לחיצה קצרה כדי לחזור ללוח השעון.

מדריך מחוות

החלקה למטה: היכנס למרכז הבקרה כדי להציג את מצב ה-Bluetooth, קיבולת הסוללה וכמה פונקציות נפוצות. החלקה למעלה: היכנס לממשקי ההודעות. החלק למעלה או למטה כדי להציג כל הודעה, החלק שמאלה כדי למחוק הודעה. החלקה שמאלה: היכנס לממשק הפונקציה, כולל נתוני ספורט, דופק, שינה, מזג אוויר וממשקים אחרים. החלקה ימנית: היכנס לממשק מסך מפוצל.



טעינה

1. סמל הסוללה של השעון יהפוך לאדום כאשר קיבולת הסוללה נמוכה מ-20%, ומערכת הפעלה תכבה אוטומטית את פונקציית הרטט. אם מצב החיסכון בחשמל מופעל, השעון יכבה את ה-BT, יפחית את הבהירות לנמוכה ביותר, יכבה את צלצול ההשכמה, יכבה את הזיהור האוטומטי של דופק, רטט ופונקציות אחרות.
2. טעינת השעון צריכה להשתמש בתאם מתח של 5V והוא נדרש להיות 5000MA או 5V 1A. כאשר בסיס הטעינה המגנטי מיושר עם החלק הנטען של השעון, השעון ימשיך אוטומטית את בסיס הטעינה. בעת הטעינה, השעון יקבל הנחיה על ידי ממשק הטעינה, וסמל הטעינה יראה טעינה מלאה.

3. מכיוון שבסיס הטעינה הוא מגנטי, קל למשוך חפצי מתכת ומוליכים אחרים, לכן יש לנתק את תאם החשמל לאחר השלמת הטעינה. יש לשים לב לבסיס המגנטי ולהרחיק מגע בחפצי מתכת אחרים כדי למנוע קצר חשמלי.

שאלות ותשובות

1. נתוני השינה אינם מדויקים מספיק
 - א. ניטור שינה מדמה את זמן השינה וההתעוררות הטבעיים של אנשים, ולכן יש לענוד אותו כרגיל.
 - ב. אם אתה עונד אותו מאוחר מדי או כאשר אתה נרדם, עלולות להתרחש שגיאות במדידות.
 - ג. נתוני שינה אינם מנוטרים בשעות היום, תקופת ניטור השינה המומדרת כבירת מודל היא 9-30 בערב. עד 00-12 בבוקר למחרת.
2. BT אינו מחובר או אינו ניתוח לחיבור
 - א. הפעל מחדש את השעון והתחבר מחדש.
 - ב. אנא נסה להפעיל מחדש את ה-BT בטלפון הנייד ולהתחבר שוב.
 - ג. אין לחבר את הטלפון הנייד למכשירי BT אחרים בו-זמנית. נסה לחבר את הטלפון הנייד שוב לאחר ביטול הקשר של מכשירים אחרים.
3. מדידה לא מדויקת של דופק/חמצן בדם

ת. בדרך כלל, בעת מדידה, הדבר גורם ממוע לקוי בין חיישן השעון לשורש כף היד.

 - א. שים לב למגע המלא בין החיישן לפרק כף היד במהלך המדידה.
 - ב. לאנשים עם עור כהה יותר וזרועות שעירות, אנא עברו לאפליקציה כדי לפתוח Devices-Enhanced measurement.



תעודת אחריות

שם היבואן: אייבורי	תאריך רכישה: כמפורט בחשבונית	שם המוצר: כמפורט בחשבונית
שנת ייצור: 2024	מקום רכישה: אייבורי מחשבים בע"מ	שנת ייצור: 2024
משך האחריות: כמפורט בחשבונית	שם הלקוח: כמפורט בחשבונית	משך האחריות: כמפורט בחשבונית
	מספר סידורי:	
	טלפון: כמפורט בחשבונית	

1. תקופת האחריות נקובה בחשבונית הקניה של המוצר (להלן: "תקופת האחריות") ובכפוף לאמור בחשבונית, המהווה חלק בלתי נפרד מתעודת אחריות זו (להלן "תעודת האחריות").
2. מבלי לגרוע מהאמור בסעיף 1 לעיל ובכל מקרה ניתנת בזו אחריות לתקופה של 12 חודשים באחריות מלאה (להלן "תקופת האחריות המלאה") והכל בכפוף לכל דין.
3. החברה מתחייבת לתקן את המוצר התקול, להשיבו למצב בו היה טרם קלקולו למעט אובדן מידע. במידה ומוצר אינו ניתן לתיקון על פי שיקול דעת החברה, החברה תחליף אותו במוצר שווה ערך בביצועיו הטכניים או גבוה יותר או תשיב את התמורה לצרכן על פי שיקול דעת החברה.
4. השירות ינתן בתחנות שירות החברה ו/או ע"י גורם המוסמך על ידה. יתכנו מקרים שבהם תוביל ותתקן החברה את המוצרים במקום שונה ממקום מסירתם על ידי הלקוח. הלקוח ימסור את המוצר בשלמותו לתחנת השירות.
5. לחלק מהמוצרים קיימים סימונים כגון מדבקת ברקוד, מדבקת מספר סידורי וכו'. חל איסור על הסרת המדבקות והסימונים, הסרתם תשלול את אחריות החברה.
6. מבלי לגרוע מהוראת כל דין ובכפוף לכל דין החברה מתחייבת לתקן את המוצר תוך 10 ימי עבודה (לא כולל מי ו' שבתות וחגים) מיום מסירת המוצר בתחנת השירות.
7. אין כל התחייבות מצד החברה להתאמת המוצר שנרכש למטרה ו/או לתאימות מול מוצר אחר של הלקוח ו/או התאמת המוצר לעבודה עם תוכנות ו/או יישומים מכל מין או סוג שהוא.
8. תעודה זו אינה מכסה:
 - א. דמי הובלה וביטוח המוצר מבית הלקוח אל תחנת השירות וחזרה ללקוח.
 - ב. ביקור טכנאי בבית הלקוח לשם תיקון או בדיקת המוצר' למעט במהלך תקופת האחריות המלאה ובכפוף לכל דין.
9. באחריות הלקוח לגבות את הנתונים בהתאם לצרכיו, ובכל מקרה, לפני מסירת המוצר לתיקון, אין אחריות לנתונים ו/או למידע הקיים במחשב ובכל אמצעי אחסון אחר. באחריות הלקוח לשנות סיסמא למוצר מסיסמת ברירת המחדל של המוצר לסיסמא אישית שלו.
10. אחריות זו לא תהא תקפה במקרים הבאים:
 - א. במידה והמוצר נפגע כתוצאה משימוש שאינו תואם את הוראות החברה ו/או היצרן, משימוש לא נכון ו/או זדון, רשלנות של הלקוח ו/או כתוצאה משבר חבלה ו/או חוסר טיפול בסיסי במוצר ו/או כתוצאה מכוח עליון (שריפה, חדירת מים או נוזלים אחרים, פגיעת ברק, רעידת אדמה, מכת מתח וכיוצ"ב) ו/או אריזה והובלה שאינם תואמים את סוג המוצר או מכל סיבה אחרת שאינה שימוש והפעלה רגילים של המוצר. במקרים שהובאו לעיל תהיה ללקוח אפשרות לתקנם במעבדה בתשלום שייקבע ע"י החברה/היצרן ובהתאם לסוג התיקון.
 - ב. במקרה של זדון, רשלנות, הזנחה או שימוש בלתי סביר שנגרמו ע"י הלקוח או מי מטעמו ולרבות קלקול או נזק כתוצאה משבר, התפוצצות, קורוזיה, נפילה או פגיעה מכל סוג שהוא.
 - ג. במידה והמוצר נפגע מתקלה ברשת החשמל או מחיבור לא נכון למקור אנרגיה בלתי מתאים או בלתי תקין.
 - ד. במידה ובוצע תיקון ו/או טיפול ו/או שינוי שלא ע"י מעבדות החברה ו/או מי שהוסמך על ידה, לרבות פתיחת מרכיבים, החלפת חלקים וכד'.
 - ה. מקור הפגיעה הוא תוכנה מכל סוג לרבות וירוסים ו/או התקנה לא נכונה של תוכנה.
 - ו. במקרים של אי תשלום או פירעון מלא תמורת הציוד או חריגה אחרת מהסכם הרכישה שבוצע.
11. מיקום תחנות השירות עשוי להשתנות ללא הודעה מוקדמת. ניתן למסור ציוד אשר באחריות החברה בכל אחד מסניפי החברה אשר משמשים גם כנקודת שירות לשם העברתו למעבדה.

לרשימת נקודות השירות בסניפי אייבורי יש להכנס לקישור הבא:
<https://www.ivery.co.il/stores.html>

או ליצור קשר טלפונית במספר *8280 (מוקד השירות הטלפוני של אייבורי)

שירות לקוחות בוטסאפ:  050-766-4440