


שעון חכם

מדריך מהיר



אנא קרא מדריך זה בעיון לפני השימוש ושמור אותו לעיון עתידי

מגע וכפתורים




החלק למטה: לוח הבקרה

החלק למעלה: הודעות SMS

החלק ימינה: פונקציית מסך מפוצל

החלק שמאלה: התאם אישית את הכרטיס

מקודד



סיבוב: קרוסלת תפריט, החלפת חוגות

לחיצה כפולה: החלפת סגנון תפריט

לחיצה קצרה: להאיר את המסך, לחזור

לממשק פני השעון ולהיכנס לממשק התפריט

לחיצה ארוכה: הפעלת עוזר הקולי

מקשי תנועה

לחיצה קצרה: היכנס לרשימת התרגילים

לחיצה ארוכה: היכנס לתפריט המערכת

* אם הוא לא מצליח להידלק לאחר לחיצה ארוכה על לחצן ההפעלה למשך 3 שניות, אנא טען אותו ונסה שוב.

חיבור לטלפון



(אפליקציית CO-FIT)

יהיה עליך להוריד ולהתקין את אפליקציית CO-FIT בטלפון שלך. האפליקציה CO-FIT תומכת ב-iOS 11.0 וב-Android 5.0.

1. הפעל Bluetooth בטלפון, פתח את האפליקציה, הרשמה והיכנס לדף הבית.
2. התאם את השעון ל-APP. בעת ההתאמה, אנא ודא שהשעון והאפליקציה יכולים לתקשר זה עם זה (לסנכרן נתונים); פתח את:

APP > My > Device > Select Bluetooth device

3. ברשימת ההמכשירים המשויכים שחיפשת, בחר את דגם ה-Bluetooth עם האות החזק ביותר ולחץ על Pair. בשלב זה, הצבע של סמל ה-Bluetooth בשעון הוא כחול, מה שמציין שאתה מחובר ל-Bluetooth 5.0.

שיטת חיבור Bluetooth 3.0:

משתמשי אייפון תומכים ב-Bluetooth 5.0+3.0 כפול - קישור בלחיצה אחת (עקוב אחר תיבת הנחיות המערכת בעת התאמה).

1. מערכת משתמשי אנדרואיד - תקפוצ בקשת התאמה של Bluetooth, תבדוק את ההרשאה הבקשה ותלחץ על "Pair" כדי להשלים את ההתאמה של Bluetooth 5.0+3.0.
 2. אם מערכת משתמש אנדרואיד לא קופצת בקשת התאמה של Bluetooth, עליך ללחוץ על "ביטול קשר" ב"אפשרויות שיוך שירות להתקשרות" בממשק בקשת ההתאמה של Bluetooth ולאחר מכן לעקוב אחר הנחיות הממשק כדי להשלים את צימוד ה-Bluetooth. לאחר מכן, הטלפון הנייד יחובר לשעון.
- (אם Bluetooth 3.0 אינו מתחבר אוטומטית, אנא חפש ידנית את דגם השעון Bluetooth בטלפון שלך)

תכונות השעון החכם

ספורט



היכנס לממשק בחירת מצב האימון, לחץ שוב כדי להתחיל את התרגיל המתאים, ניתן להקליט זמן אימון, מרחק, קלוריות ודופק ונתונים נוספים.

פעילות



סטטיסטיקה של נתוני פעילות היום. באפליקציה תוכלו להגדיר את הערך הסטנדרטי של מספר הצעדים ביום. כאשר מגיעים למספר הצעדים שנקבע, לשעון תהיה תזכורת לכמות הסטנדרטית.

חיוג



חבר את ה-Bluetooth לטלפון הנייד כדי לחייג החוצה, ותוכל לממש את השיחה בצד השעון.

תכונות השעון החכם

דופק



שים את השעון קרוב לפרק כף היד שלך. תנוחת הלבשה הטובה ביותר היא מעל עצם שורש כף היד והזרוע. ניתן למדוד את ערך הדופק בזמן אמת. הערך התקין לאנשים רגילים הוא 60-100 פעימות לדקה. ניתן גם לבדוק את שיא הדופק.

לחץ דם



שימו את השעון קרוב לפרק כף היד, המקום הטוב ביותר לענווד אותו הוא מעל עצם היד ומעל הזרוע. ניתן למדוד את ערך לחץ הדם בזמן אמת. לחץ דם דיאסטולי למבוגרים: 80~60 (מ"מ כספית), לחץ דם סיסטולי למבוגרים: 120~100 (מ"מ כספית).

חמצן בדם



שימו את השעון קרוב לפרק כף היד, תנוחת הלבשה הטובה ביותר היא מעל עצם שורש כף היד ומעל הזרוע. ניתן למדוד את ערך החמצן בדם בזמן אמת. הטווח התקין של הערך הוא בדרך כלל 95% עד 100%.

תכונות השעון החכם

הודעות

מציג תוכן התראות, כגון: SMS, QQ, WeChat וכו' (מערכות IOS12 ומעלה יחסמו תזכורות SMS כברירת מחדל).



שינה

הפעלת זיהוי שינה יכולה לזהות את איכות השינה בזמן השינה, ניתן להציג את משך השינה, שינה עמוקה, שינה קלה ונתונים אחרים.



מזג אויר

אם האפליקציה לא מחוברת, התחבר לאפליקציית מזג האוויר וטמפרטורת מזג האוויר הנוכחית תוצג לאחר החיבור.



תכונות השעון החכם

מוזיקה

ניתן לשלוט על השמעת המוזיקה בטלפון הנייד, לעבור בין השיר הקודם לשיר הבא ולכוון את עוצמת הקול.



עוזר קולי

כאשר אתה מחובר ל-Bluetooth של הטלפון הנייד, לחץ כדי לדבר וכדי לממש שליטה מרחוק.



שעון מעורר

ניתן להתאים אישית את השעון המעורר וניתן גם למחוק את השעון המעורר.



תכונות השעון החכם

אימוני נשימה

ניתן להגדיר את זמן אימון הנשימה ואת הקצב ולאחר מכן ללחוץ כדי להתחיל באימון הנשימה.



שעון עצר

התחל תזמון שעון עצר ותזמון סיום, כמו גם פונקציית סימון זמן.



מחשבון

ניתן לבצע חישובים מספריים.



תכונות השעון החכם

לוח שנה

צפיה בלוח השנה.



הגדרות

כולל פונקציות כגון החלפת סגנון חוגה, התאמת בהירות, הגדרת שפה, נעילת סיסמה וכו'.



אמצעי זהירות

- אין לפרק, לתקן או לשנות את המוצר ללא אישור.
- אין להכות באלימות במוצר כדי למנוע נזק למוצר.
- יש להימנע מחשיפה לשדה מגנטי חזק, אור ישיר או סביבת טמפרטורה גבוהה.
- מוצר זה אינו מיועד לאבחון, טיפול או מניעה של מחלות.
- דירוג עמיד למים של מוצר זה הוא IP68, לכן הימנעו מטבילה במים לאורך זמן.
- יש להימנע מללבוש את רצועת השעון באופן הדוק מדי, שמרו על אזור המגע בין השעון לעור שלכם נקי.
- ילדים צריכים להשתמש במוצר זה בהנחיית הוריהם כדי למנוע פגיעה.



תעודת אחריות

שם היבואן: אייבורי	תאריך רכישה: כמפורט בחשבונית	תאריך מוצר/דגם: כמפורט בחשבונית
שם המוצר: כמפורט בחשבונית	מקום רכישה: אייבורי מחשבים בע"מ	מספר סידורי:
שנת ייצור: 2024	שם הלקוח: כמפורט בחשבונית	טלפון: כמפורט בחשבונית
משך האחריות: כמפורט בחשבונית		

1. תקופת האחריות נקובה בחשבונית הקניה של המוצר (להלן: "תקופת האחריות") ובכפוף לאמור בחשבונית, המהווה חלק בלתי נפרד מתעודת אחריות זו (להלן "תעודת האחריות").
2. מבלי לגרוע מהאמור בסעיף 1 לעיל ובכל מקרה ניתנת בזו אחריות לתקופה של 12 חודשים באחריות מלאה (להלן "תקופת האחריות המלאה") והכל בכפוף לכל דין.
3. החברה מתחייבת לתקן את המוצר התקול, להשיבו למצב בו היה טרם קלקולו למעט אובדן מידע. במידה ומוצר אינו ניתן לתיקון על פי שיקול דעת החברה, החברה תחליף אותו במוצר שווה ערך בביצועיו הטכניים או גבוה יותר או תשיב את התמורה לזכרון על פי שיקול דעת החברה.
4. השירות ינתן בתחנות שירות החברה ו/או ע"י גורם המוסמך על ידה. יתכנו מקרים שבהם תוביל ותתקן החברה את המוצרים במקום שונה ממקום מסירתם על ידי הלקוח. הלקוח ימסור את המוצר בשלמותו לתחנת השירות.
5. לחלק מהמוצרים קיימים סימונים כגון מדבקת ברקוד, מדבקת מספר סידורי וכו'. חל איסור על הסרת המדבקות והסימונים, הסרתם תשלול את אחריות החברה.
6. מבלי לגרוע מהוראת כל דין ובכפוף לכל דין החברה מתחייבת לתקן את המוצר תוך 10 ימי עבודה (לא כולל מ' ו' שבתות וחגים) מיום מסירת המוצר בתחנת השירות.
7. אין כל התחייבות מצד החברה להתאמת המוצר שנרכש למטרה ו/או לתאימות מול מוצר אחר של הלקוח ו/או התאמת המוצר לעבודה עם תוכנות ו/או יישומים מכל מין או סוג שהוא.
8. תעודה זו אינה מכסה:
 - א. דמי הובלה וביטוח המוצר מבית הלקוח אל תחנת השירות וחזרה ללקוח.
 - ב. ביקור טכנאי בבית הלקוח לשם תיקון או בדיקת המוצר' למעט במהלך תקופת האחריות המלאה ובכפוף לכל דין.
9. באחריות הלקוח לגבות את הנזקים בהתאם לצרכיו, ובכל מקרה, לפני מסירת המוצר לתיקון, אין אחריות לנזקים ו/או למידע הקיים במחשב ובכל אמצעי אחסון אחר. באחריות הלקוח לשנות סיסמא למוצר מסיסמת ברירת המחדל של המוצר' לסיסמא אישית שלו.
10. אחריות זו לא תהא תקפה במקרים הבאים:
 - א. במידה והמוצר נפגע כתוצאה משימוש שאינו תואם את הוראות החברה ו/או היצרן, משימוש לא נכון ו/או זדון, רשלנות של הלקוח ו/או כתוצאה משבר חבלה ו/או חוסר טיפול בסיסי במוצר ו/או כתוצאה מכוח עליון (שריפה, חדירת מים או נוזלים אחרים, פגיעת ברק, רעידת אדמה, מכת מתח וכיוצ"ב) ו/או אריזה והובלה שאינם תואמים את סוג המוצר או מכל סיבה אחרת שאינה שימוש והפעלה רגילים של המוצר. במקרים שהובאו לעיל תהיה ללקוח אפשרות לתקנם במעבדה בתשלום שייקבע ע"י החברה/היצרן ובהתאם לסוג התיקון.
 - ב. במקרה של זדון, רשלנות, הזנחה או שימוש בלתי סביר שנגרמו ע"י הלקוח או מי מטעמו ולרבות קלקול או נזק כתוצאה משבר, התפוצצות, קורוזיה, נפילה או פגיעה מכל סוג שהוא.
 - ג. במידה והמוצר נפגע מתקלה ברשת החשמל או מחיבור לא נכון למקור אנרגיה בלתי מתאים או בלתי תקין.
 - ד. במידה ובוצע תיקון ו/או טיפול ו/או שינוי שלא ע"י מעבדת החברה ו/או מי שהוסמך על ידה, לרבות פתיחת מרכיבים, החלפת חלקים וכד'.
 - ה. מקור הפגיעה הוא תוכנה מכל סוג לרבות וירוסים ו/או התקנה לא נכונה של תוכנה.
 - ו. במקרים של אי תשלום או פירעון מלא תמורת הציוד או חריגה אחרת מהסכם הרכישה שבוצע.
11. מיקום תחנות השירות עשוי להשתנות ללא הודעה מוקדמת. ניתן למסור ציוד אשר באחריות החברה בכל אחד מסניפי החברה אשר משמשים גם כנקודת שירות לשם העברתו למעבדה.

לרשימת נקודות השירות בסניפי אייבורי יש להכנס לקישור הבא:
<https://www.ivory.co.il/stores.html>

או ליצור קשר טלפונית במספר 8280* (מוקד השירות הטלפוני של אייבורי)

שירות לקוחות בוואטסאפ:  050-766-4440