


NIIMBOT

מדריך למשתמש


מדפסת תוויות חכמה



NIIMBOT D101

01

תכולת האריזה




מדפסת תוויות חכמה



גליל נייר תוויות




כבל USB Type-C



מדריך למשתמש

02

התקנה




- 1 החלק את לחצן פתיחת הדלת שמאלה כדי לפתוח את תא הנייר.




- 2 החלט אם להסיר את לוחית המתיחה באמצע תא הנייר בהתבסס על רוחב נייר התוויות.

※ לוחית מתח של תא נייר: ניתן לטעון ישירות נייר תוויות ברוחב של פחות מ-15 מ"מ, אך יש להסיר את לוחית המתח כדי להשתמש בנייר תוויות ברוחב 15-27 מ"מ.



- 3 הכנס את נייר התווית כאשר צד ההדפסה פונה כלפי מטה, וודא שהוא מיושר עם הצד הימני של תא הנייר לאחר בדיקת רוחב נייר התוויות.



- 4 סגור את תא הנייר ולאחר מכן לחץ והחזק את לחצן ההפעלה כדי להפעיל.

03

הורדת התוכנה

- 1 כדי להשתמש במוצר זה, אנא הורד והתקן את אפליקציית NIIMBOT, הזמינה מ-Google Play או מ-App Store במכשירי אפל.



NIIMBOT

אפליקציית עיצוב והדפסה
קלה להורדה ולשימוש



※ ניתן לראות הוראות נוספות באפליקציית NIIMBOT



- 2 אנו ממליצים להוריד את אפליקציית NIIM לשימוש ביתי כדי לפתוח פונקציות נוספות להדפסה ביתית.



NIIM

אפליקציית עיצוב והדפסה
קלה להורדה ולשימוש



04

חיבור להדפסה

1 לאחר הורדת האפליקציה, ודא שה-Bluetooth של הטלפון שלך מופעל.

※ הערה: ייתכן שיהיה צורך להפעיל את הרשאות המיקום בטלפונים אנדרואיד.



הפעל Bluetooth ✓

2 פתח את האפליקציה וחפש מכשירי Bluetooth להתחבר אליהם.

※ הערה: אם נדרש קוד PIN, הזן 0000 או 1234 ולאחר מכן לחץ על אישור.

3 לאחר החיבור בהצלחה, עבור אל לוח השרטוט.

הערה

האיורים של המוצרים, האביזרים, ממשקי התוכנה וכו' במדריך זה לתחילת העבודה הינם להמחשה במהותם ולעיון בלבד. עקב עדכוני מוצר ושדרוגים, המוצר הפיזי עשוי להיות שונה מעט מהאיורים.

אנא עיין במוצר הפיזי בפועל במקרה כזה. המוצר כפוף לשיפורים טכניים ללא הודעה מוקדמת.

05

פעולות בסיסיות

הביצוע	פעולה
לחץ והחזק את לחצן ההפעלה למשך שלוש שניות	הפעלה
כשהמכשיר פועל, לחץ והחזק את לחצן ההפעלה למשך שלוש שניות	כיבוי
כשהמכשיר פועל, לחץ על לחצן ההפעלה פעם אחת	הזנת נייר או היסטוריית הדפסה
כשהמכשיר פועל, לחץ על לחצן ההפעלה פעמיים	הדפסת דף נסיון

06

משמעות של נורות חיווי

צבע	סטטוס	משמעות
כחול	מהבהב באיטיות	בהמתנה
כחול	מהבהב במהירות	בטעינה
כחול	קבוע	Bluetooth מחובר
אדום	מהבהב באיטיות	סוללה חלשה - בהמתנה
אדום	מהבהב במהירות	סוללה חלשה - בטעינה
אדום	קבוע	סוללה חלשה - מחובר ל-Bluetooth

07

מפרט טכני

מוצר	מדפסת תוויות	דגם	NIIMBOT D101
מימדים	130*80.2*47mm	משקל	340g
זמן טעינה	שעות 3 - 4	קלט	5V DC, 1A
קיבולת סוללה	1500mAh	שיטת הדפסה	הדפסת חום
רזולוציית הדפסה	203dpi	רוחב הדפסה	24mm
חיבוריות	Bluetooth	טעינה	Type-C
כוח העברה	4dBm(Maximum)	טמפ' עבודה	5°C - 40°C

08

הוראות בטיחות

קרא בעיון את כל ההוראות והאזהרות במדריך זה לפני השימוש במוצר כדי להבטיח שימוש נכון ובטוח במוצר וכדי למנוע פציעה אישית או נזק לרכוש.

אזהרה



אל תפרק את המוצר בעצמך.
לא יאושרו החזרות או החלפות
עבור מוצרים מפורקים.



אל תשתמש במוצרים כימיים
מאכלים או בחומרי ניקוי כדי
לנגב את המוצר.



אין להשתמש במוצר בקרבת
חומרים דליקים כגון בתחנות
דלק, מחסני דלק וכו'.

1. יש לשמור את המוצר והאביזרים במקום בטוח שאינו נגיש לילדים, או לאפשר שימוש רק בהשגחת מבוגר.
2. נתק מיד את המוצר ממקור החשמל אם המוצר נחשף למים.
3. נתק מיד את המוצר אם המכשיר מקולקל.
4. אם אתה משתמש במתאם מתח כדי להטעין (או להפעיל) את המכשיר, עליך לרכוש מתאם בטוח, תואם ועומד בתקנים.
5. אל תפרק את המוצר כדי להחליף את הסוללה בעצמך. החלפה לא נכונה של הסוללה עלולה לגרום לפיצוץ.

6. הסוללה מכילה מעגלי הגנה מיוחדים והתקנים. אין לפרק את הסוללה מכיוון שהדבר עלול לגרום לקצר חשמלי או לדליפת אלקטרוליטים. אם אלקטרוליטים נכנסו בטעות לעין שלך, יש לשטוף מיד במים נקיים ולפנות לייעוץ רפואי.
7. אין לחשוף את המכשיר או את מתאם החשמל לסביבות של טמפרטורה גבוהה או לחות גבוהה, או להכניס למים, כדי למנוע קצרים שעלולים לגרום לסוללה להתחמם, להעלות עשן, לעיוות, להינזק או אפילו להתפוצץ.
8. נתק מיד את מתאם החשמל אם אתה מבחין בעשן או ריח המגיע מהמוצר או מתאם החשמל, ותוך כדי הקפדה על זהירות מכוויות.

חשוב

אנא רכוש את גרסת המוצר התואמת את האזור או מדינת השימוש שלך דרך החנות הרשמית של NIIMBOT או סוכן מכירות מורשה של NIIMBOT. רכישת המוצר דרך ערוצים אחרים עשויה להיות רכישת מוצר פיראטי או מוצר שאינו מותאם לאזור או לארץ השימוש שלך, מה שעלול להוביל לבעיות שימוש. במקרים כאלה, ייתכן ש-NIIMBOT לא יוכל לספק לך סיוע נוסף.

שים לב: אם לא ניתן להפעיל את המכשיר, יש לטעון למשך שעה אחת.

Wuhan Jingchen Intelligent Identification Technology Co., Ltd.

Support Email : service@niimbot.com

Official Website : www.niimbot.com

Manufacturer's Address : No. 5, Creative Workshop, Creative World, Yezhihu West Road, Hongshan District, Wuhan, China

© 2024 NIIMBOT. All Rights Reserved.

NIIMBOT is a brand under Wuhan Jingchen Intelligent Identification Technology Ltd.



תעודת אחריות

שם היבואן: אייבורי	תאריך רכישה: כמפורט בחשבונית	תיאור מוצר/דגם: כמפורט בחשבונית
שם המוצר: כמפורט בחשבונית	מקום רכישה: אייבורי מחשבים בע"מ	מספר סידורי:
שנת ייצור: 2024	שם הלקוח: כמפורט בחשבונית	טלפון: כמפורט בחשבונית
משך האחריות: כמפורט בחשבונית		

1. תקופת האחריות נקובה בחשבונית הקניה של המוצר (להלן: "תקופת האחריות") ובכפוף לאמור בחשבונית, המהווה חלק בלתי נפרד מתעודת אחריות זו (להלן "תעודת האחריות").
2. מבלי לגרוע מהאמור בסעיף 1 לעיל ובכל מקרה ניתנת בזו אחריות לתקופה של 12 חודשים באחריות מלאה (להלן "תקופת האחריות המלאה") והכל בכפוף לכל דין.
3. החברה מתחייבת לתקן את המוצר התקול, להשיבו למצב בו היה טרם קלקולו למעט אובדן מידע. במידה ומוצר אינו ניתן לתיקון על פי שיקול דעת החברה, החברה תחליף אותו במוצר שווה ערך בביצועיו הטכניים או גבוה יותר או תשיב את התמורה לצרכן על פי שיקול דעת החברה.
4. השירות ינתן בתחנות שירות החברה ו/או ע"י גורם המוסמך על ידה. יתכנו מקרים שבהם תוביל ותתקן החברה את המוצרים במקום שונה ממקום מסירתם על ידי הלקוח. הלקוח ימסור את המוצר בשלמותו לתחנת השירות.
5. לחלק מהמוצרים קיימים סימונים כגון מדבקת ברקוד, מדבקת מספר סידורי וכו'. חל איסור על הסרת המדבקות והסימונים, הסרתם תשלול את אחריות החברה.
6. מבלי לגרוע מהוראת כל דין ובכפוף לכל דין החברה מתחייבת לתקן את המוצר תוך 10 ימי עבודה (לא כולל מי ו' שבתות וחגים) מיום מסירת המוצר בתחנת השירות.
7. אין כל התחייבות מצד החברה להתאמת המוצר שנרכש למטרה ו/או לתאימות מול מוצר אחר של הלקוח ו/או התאמת המוצר לעבודה עם תוכנות ו/או יישומים מכל מין או סוג שהוא.
8. תעודה זו אינה מכסה:
 - א. דמי הובלה וביטוח המוצר מבית הלקוח אל תחנת השירות וחזרה ללקוח.
 - ב. ביקור טכנאי בבית הלקוח לשם תיקון או בדיקת המוצר' למעט במהלך תקופת האחריות המלאה ובכפוף לכל דין.
9. באחריות הלקוח לגבות את הנתונים בהתאם לצרכיו, ובכל מקרה, לפני מסירת המוצר לתיקון, אין אחריות לנתונים ו/או למידע הקיים במחשב ובכל אמצעי אחסון אחר. באחריות הלקוח לשנות סיסמא למוצר מסיסמת ברירת המחדל של המוצר לסיסמא אישית שלו.
10. אחריות זו לא תהא תקפה במקרים הבאים:
 - א. במידה והמוצר נפגע כתוצאה משימוש שאינו תואם את הוראות החברה ו/או היצרן, משימוש לא נכון ו/או זדון, רשלנות של הלקוח ו/או כתוצאה משבר חבלה ו/או חוסר טיפול בסיסי במוצר ו/או כתוצאה מכוח עליון (שריפה, חדירת מים או נוזלים אחרים, פגיעת ברק, רעידת אדמה, מכת מתח וכיוצ"ב) ו/או אריזה והובלה שאינם תואמים את סוג המוצר או מכל סיבה אחרת שאינה שימוש והפעלה רגילים של המוצר. במקרים שהובאו לעיל תהיה ללקוח אפשרות לתקנם במעבדה בתשלום שייקבע ע"י החברה/היצרן ובהתאם לסוג התיקון.
 - ב. במקרה של זדון, רשלנות, הזנחה או שימוש בלתי סביר שנגרמו ע"י הלקוח או מי מטעמו ולרבות קלקול או נזק כתוצאה משבר, התפוצצות, קורוזיה, נפילה או פגיעה מכל סוג שהוא.
 - ג. במידה והמוצר נפגע מתקלה ברשת החשמל או מחיבור לא נכון למקור אנרגיה בלתי מתאים או בלתי תקין.
 - ד. במידה ובוצע תיקון ו/או טיפול ו/או שינוי שלא ע"י מעבדות החברה ו/או מי שהוסמך על ידה, לרבות פתיחת מרכיבים, החלפת חלקים וכד'.
 - ה. מקור הפגיעה הוא תוכנה מכל סוג לרבות וירוסים ו/או התקנה לא נכונה של תוכנה.
 - ו. במקרים של אי תשלום או פירעון מלא תמורת הציוד או חריגה אחרת מהסכם הרכישה שבוצע.
11. מיקום תחנות השירות עשוי להשתנות ללא הודעה מוקדמת. ניתן למסור ציוד אשר באחריות החברה בכל אחד מסניפי החברה אשר משמשים גם כנקודת שירות לשם העברתו למעבדה.

לרשימת נקודות השירות בסניפי אייבורי יש להכנס לקישור הבא:
<https://www.ivory.co.il/stores.html>

או ליצור קשר טלפונית במספר *8280 (מוקד השירות הטלפוני של אייבורי)

שירות לקוחות בוטסאפ:  050-766-4440