

תכולת אריזה

- 1) משדר מיקרופון
- 2) מקלט מסוג Type-C
- 3) כבל טעינה מסוג Type-C
- 4) מדריך למשתמש

אזהרת FCC

מכשיר זה תואם לחלק 15 של כללי ה-FCC. ההפעלה כפופה לשני התנאים הבאים: (1) מכשיר זה אינו עלול לגרום להפרעה מזיקה, ו-(2) מכשיר זה חייב לקבל כל הפרעה שהתקבלה, לרבות הפרעה שעלולה לגרום לפעולה לא רצויה. כל שינוי או שינוי שלא אושרו במפורש על ידי הגורם האחראי לציות עלול לבטל את סמכותו של המשתמש להפעיל את הציוד.

הערה: ציוד זה נבדק ונמצא תואם למגבלות עבור מכשיר דיגיטלי מסוג B, בהתאם לחלק 15 של כללי FCC. מגבלות אלו נועדו לספק הגנה סבירה מפני הפרעות מזיקות בהתקנה למגורים. ציוד זה מיוצר, משתמש ויוכל להקרין אנרגיית חדר רדיו, ואם לא מותקן ולא נעשה בו שימוש בהתאם להוראות, עלול לגרום להפרעות מזיקות לתקשורת רדיו. עם זאת, אין ערובה לכך שהפרעות לא תופיע בהתקנה מסוימת. אם ציוד זה אכן גורם להפרעה מזיקה לקליטת רדיו או טלוויזיה, אשר ניתן לקבוע על ידי כיבוי והדלקה של הציוד, סומלץ למשתמש לנסות לנתק את ההפרעה באחד או יותר מהאמצעים הבאים:

- העבר את האנטנה המקבלת.
- הגדל את ההפרדה בין הציוד למקלט.
- חבר את הציוד לשקע במעגל שונה מזה שאליו מחובר המקלט.
- התייעץ עם הספק או עם טכנאי רדיו/טלוויזיה מנוסה לקבלת עזרה.

המכשיר הוערך כדי לעמוד בהצהרה הכללית של חשיפה לתדר רדיו. ניתן להשתמש במכשיר במצב חשיפה ניד לא הבהל.


אזהרה: שינויים או שינויים בייחודה זו לא אושרו במפורש על ידי החלק. אחריות לציות עלולה לבטל את סמכותו של המשתמש להפעיל את הציוד.

אודות המוצר

משדר מיקרופון		
חיווי אור	אופן השימוש	פונקציה
אור ירוק	לחץ על המתג פעם אחת	מתג הפעלה
אור כבוי	לחץ על המתג למשך 3 שניות	כיבוי
אור ירוק ואדום מהבהבים		בתהליך צימוד
אור ירוק דולק תמיד		מצומד
האור הירוק מהבהב	לחץ על המתג פעם אחת	השהה
	לחץ על המתג למשך 3 שניות	איפוס
אור ירוק ואדום נדלקים כל 5 שניות	במצב פעולה	התראת סוללה חלשה
בטעינה מלאה האור האדום נכבה	טעינה עם כבל Type-C	טעינה

מקלט

חיווי אור	אופן השימוש	פונקציה
אור אדום דולק	חבר את המוצר	מתג הפעלה
אור כבוי	נתק את המוצר	כיבוי
אור אדום מהבהב לאט		בתהליך צימוד
אור אדום דולק		מצומד




הערה מיוחדת:

לשימוש של יציאת Type-C: אין סוללה במקלט Type-C, ואין צורך בטעינה בזמן Live. אם הטלפון במתח נמוך בזמן Live, ניתן להטעין אותו ישירות דרך יציאת Type-C.

נורית חיווי אדומה דולקת תמיד




שלב 3: נורית החיווי האדומה של המקלט נשארת דולקת תמיד, ואז פתח את מצלמת הטלפון, אפליקציית Live כלשהי או אפליקציות אחרות, ולאחר מכן כדי להשתמש במיקרופון כדי לקבל קול.



מתג הפעלה


אופן השימוש

שלב 1: חבר את המקלט לטלפון עם חיבור יציאה. החיבור הצליח אם הטלפון יציג סמל קטן.



הערה: ניתן להשתמש בטלפונים ניידים של מותג oppo /vivo /iqoo / realm רק כאשר הם עוברים להגדרות (search "OTG" - turn on OTG power supply)

תרשים




- יציאת Type-C לחיבור הטלפון
- מחונן מקלט
- מתג איפוס מקלט
- יציאת מקלט מסוג Type-C
- רשת אטומה לרוח
- מחונן מיקרופון
- יציאת טעינה למיקרופון מסוג Type-C
- תפס מיקרופון
- מתג הפעלה
- מתג איפוס

הפונקציות למעלה יוסברו במפורט בהמשך. בחלק מטלפוני האנדרואיד עשויות להיות בעיות אי תאימות עקב מערכת, אנו פנה למשווק שלך לקבלת פרטים.

מבוא

תודה שבחרת במוצר שלנו. מוצר זה הוא מיקרופון אלחוטי חכם המספק פלט הקלטה ברמה מקצועית. חבר והפעל, ללא צורך באפליקציה. שימושים מרובים: ניתן להשתמש בו בשידור חי מקוון, צילום וולוגים וידאו, ראיון תוכנית, הקלטה, הוראת וידאו והזדמנויות אחרות. המיקרופון האלחוטי מורכב משני חלקים, אחד הוא משדר מיקרופון, השני הוא מקלט מסוג Type-C. (ראה כמו בתמונה למטה)



(משדר מיקרופון)

(מקלט מסוג Type-C)

מיקרופון אלחוטי

מדריך למשתמש





תעודת אחריות

שם היבואן: אייבורי	תאריך רכישה: כמפורט בחשבונית	תאריך מוצר/דגם: כמפורט בחשבונית
שם המוצר: כמפורט בחשבונית	מקום רכישה: אייבורי מחשבים בע"מ	מספר סידורי:
שנת ייצור: 2024	שם הלקוח: כמפורט בחשבונית	טלפון: כמפורט בחשבונית
משך האחריות: כמפורט בחשבונית		

1. תקופת האחריות נקובה בחשבונית הקניה של המוצר (להלן: "תקופת האחריות") ובכפוף לאמור בחשבונית, המהווה חלק בלתי נפרד מתעודת אחריות זו (להלן "תעודת האחריות").
2. מבלי לגרוע מהאמור בסעיף 1 לעיל ובכל מקרה ניתנת בזו אחריות לתקופה של 12 חודשים באחריות מלאה (להלן "תקופת האחריות המלאה") והכל בכפוף לכל דין.
3. החברה מתחייבת לתקן את המוצר התקול, להשיבו למצב בו היה טרם קלקולו למעט אובדן מידע. במידה ומוצר אינו ניתן לתיקון על פי שיקול דעת החברה, החברה תחליף אותו במוצר שווה ערך בביצועיו הטכניים או גבוה יותר או תשיב את התמורה לזכרן על פי שיקול דעת החברה.
4. השירות ינתן בתחנות שירות החברה ו/או ע"י גורם המוסמך על ידה. יתכנו מקרים שבהם תוביל ותתקן החברה את המוצרים במקום שונה ממקום מסירתם על ידי הלקוח. הלקוח ימסור את המוצר בשלמותו לתחנת השירות.
5. לחלק מהמוצרים קיימים סימונים כגון מדבקת ברקוד, מדבקת מספר סידורי וכו'. חל איסור על הסרת המדבקות והסימונים, הסרתם תשלול את אחריות החברה.
6. מבלי לגרוע מהוראת כל דין ובכפוף לכל דין החברה מתחייבת לתקן את המוצר תוך 10 ימי עבודה (לא כולל מ"ו' שבתות וחגים) מיום מסירת המוצר בתחנת השירות.
7. אין כל התחייבות מצד החברה להתאמת המוצר שנרכש למטרה ו/או לתאימות מול מוצר אחר של הלקוח ו/או התאמת המוצר לעבודה עם תוכנות ו/או יישומים מכל מין או סוג שהוא.
8. תעודה זו אינה מכסה:
 - א. דמי הובלה וביטוח המוצר מבית הלקוח אל תחנת השירות וחזרה ללקוח.
 - ב. ביקור טכנאי בבית הלקוח לשם תיקון או בדיקת המוצר' למעט במהלך תקופת האחריות המלאה ובכפוף לכל דין.
9. באחריות הלקוח לגבות את הנזקים בהתאם לצרכיו, ובכל מקרה, לפני מסירת המוצר לתיקון, אין אחריות לנזקים ו/או למידע הקיים במחשב ובכל אמצעי אחסון אחר. באחריות הלקוח לשנות סיסמא למוצר מסיסמת ברירת המחדל של המוצר' לסיסמא אישית שלו.
10. אחריות זו לא תהא תקפה במקרים הבאים:
 - א. במידה והמוצר נפגע כתוצאה משימוש שאינו תואם את הוראות החברה ו/או היצרן, משימוש לא נכון ו/או זדון, רשלנות של הלקוח ו/או כתוצאה משבר חבלה ו/או חוסר טיפול בסיסי במוצר ו/או כתוצאה מכוח עליון (שריפה, חדירת מים או נוזלים אחרים, פגיעת ברק, רעידת אדמה, מכת מתח וכיוצ"ב) ו/או אריזה והובלה שאינם תואמים את סוג המוצר או מכל סיבה אחרת שאינה שימוש והפעלה רגילים של המוצר. במקרים שהובאו לעיל תהיה ללקוח אפשרות לתקנם במעבדה בתשלום שייקבע ע"י החברה/היצרן ובהתאם לסוג התיקון.
 - ב. במקרה של זדון, רשלנות, הזנחה או שימוש בלתי סביר שנגרמו ע"י הלקוח או מי מטעמו ולרבות קלקול או נזק כתוצאה משבר, התפוצצות, קורוזיה, נפילה או פגיעה מכל סוג שהוא.
 - ג. במידה והמוצר נפגע מתקלה ברשת החשמל או מחיבור לא נכון למקור אנרגיה בלתי מתאים או בלתי תקין.
 - ד. במידה ובוצע תיקון ו/או טיפול ו/או שינוי שלא ע"י מעבדת החברה ו/או מי שהוסמך על ידה, לרבות פתיחת מרכיבים, החלפת חלקים וכד'.
 - ה. מקור הפגיעה הוא תוכנה מכל סוג לרבות וירוסים ו/או התקנה לא נכונה של תוכנה.
 - ו. במקרים של אי תשלום או פירעון מלא תמורת הציוד או חריגה אחרת מהסכם הרכישה שבוצע.
11. מיקום תחנות השירות עשוי להשתנות ללא הודעה מוקדמת. ניתן למסור ציוד אשר באחריות החברה בכל אחד מסניפי החברה אשר משמשים גם כנקודת שירות לשם העברתו למעבדה.

לרשימת נקודות השירות בסניפי אייבורי יש להכנס לקישור הבא:
<https://www.ivory.co.il/stores.html>

או ליצור קשר טלפונית במספר 8280* (מוקד השירות הטלפוני של אייבורי)

שירות לקוחות בוואטסאפ:  050-766-4440